



Refresh Parameters

Funktionen skall användas när man vill försäkra sig om att databaskopplade rumsparmetrar har det senaste värdet ur databasen.



Knappen *Refresh Parameters* öppnar pop-up verktyget.



Infofältet visar data om det valda rummet. Om ett stort antal rum uppdateras indikerar rubriken *Remaining* hur många rum som återstår, och att funktionen inte fastnat.

Välj den eller de parametrar som skall uppdateras. Parameterlistan kan komma att utökas med fler parametrar. Listan kontrolleras via SHS databas.

Aktivitetsfältet innehåller knappar för att starta funktionen.

Verktyget kan användas så att det uppdaterar

- **samtliga** rum i Revit-modellen. *Current View Only* skall vara **urbockad**. Knappen *Apply*.
- samtliga rum i **aktiv vy** (default). *Current View Only* skall vara **ibockad**. Knappen *Apply*.
- **endast** det valda rummet. Använd knappen *Select Room*.

Börja alltid med att välja den eller de parametrar som skall uppdateras.

Välj därefter om uppdateringen skall gälla samtliga rum i Revit-modellen, samtliga rum i aktiv vy eller ett ensstaka rum.

Kontrollera alltid att avsedd parameter har uppdaterats!