


### Visualize Room Data

Verktøget kan användas för att skapa förutsättningar för infärgning av Revit-modellens rumsobjekt med hjälp av parametervärden från SHS databas.




Revit-modellens rumsobjekt kan färgas med hjälp av parametervärden.

*Visualize Room Data* funktionen kan hämta användardefinierade parametervärden ur SHS databasens rums-data tabell, och placera dem i en förutbestämd visualiseringsparameter i Revit-rummet.


### Skapa nytt Revit Color Scheme

1. Kontrollera att Revit-rummet har parametern SHS\_Visualize som i exemplet nedan. Parametern skapas automatiskt av SHS Applikationen när du startar Revit.




2. Öppna Color Scheme verktøget och skapa ett nytt Color Scheme för kategori Room. Du kan öppna verktøget vid rubriken Color Scheme i vyegenskaperna och under fliken *Architecture > Room & Area*.
3. Ditt nya Color Scheme skall ha färgpreferenser enligt parametervärde i parametern SHS\_Visualize.

Om du är osäker på hur du kan skapa nytt Color Scheme skall du läsa hjälptexten i Revit-manualen. Använd tangentbordsknappen F1 när du håller muspekaren över verktygsrubriken.



4. Återgå till arbetsytan i Revit och aktivera ditt nya Color Scheme i den aktuella vyn.
5. Tryck på SHS Applikationens knapp *Visualize Room Data* för att öppna dialogrutan för SHS\_Visualize.



Infofältet visar data om aktivt rum när funktionen körs.

SHS kan enkelt utöka listan med fler parametrar från SHS databas.

*Apply-knappen* startar funktionen

6. Kontrollera i något av rummen att SHS\_Visualize har fått önskat parametervärde.
7. Kontrollera att infärgningen har utförts som planerat.
8. Använd standardfunktionen för att skapa en Color Fill Legend.